

Att förebygga brand i hemmet

Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. I regel är det slarv som förorsakar brand men även tekniska fel är vanliga brandorsaker. Kom ihåg att det alltid är lättare att förebygga än att släcka brand.



BRANDORSAKER I HEMMET

ELFEL

I våra hem finns elapparater av alla slag. Dessa apparater kan ge upphov till brand på grund av att de överhettas eller används felaktigt. Om du känner misstänkta lukter eller hör ljud från elsystemet kan det vara bra att kontakta en elektriker. När ledningar och elapparater ska lagas är det alltid bäst om arbetet utförs av en fackman. I övrigt är det ganska rutinartade åtgärder som behövs för att förebygga elbränder. Stäng alltid av TV:n med strömbrytaren, låt inte torktumlare, tvätt- eller diskmaskin vara på när du går hemifrån eller när du sover.

Torka aldrig kläder på element eller bastuaggregat. Ta för vana att dra ut stickkontakten när du använt brödrost och strykJärn. Installera gärna en jordfelsbrytare.

LEVANDE LJUS OCH ÖPPEN ELD

Kvarglömda levande ljus orsakar många bränder i våra hem. Ställ inte ljusen för nära gardiner eller på TV:n. Använd ljusstakar av "bra material" t.ex. keramik, glas eller plåt. Använd inte träljusstakar. Ta för vana att aldrig lämna ett rum med levande ljus. Släck först!

Barn har i alla tider varit nyfikna på eld. Det är därför viktigt att barn lär sig att handskas med eld på ett naturligt sätt. Försök aldrig att skrämma ett barn för eld – det ökar bara nyfikenheten. Lämna aldrig barn ensamma med levande ljus eller öppen eld.

RÖKNING

Rökning är den vanligaste orsaken vid brand med dödlig utgång. Det är inte bara i sängen det är förenat med livsfara att röka. Det är lika farligt att somna från cigaretten i en fåtölj eller soffa. En annan viktig sak är att blöta innehålllet i askkoppen innan den töms.

KÖKET KAN VARA EN BRANDFARA

Många bränder börjar på spisen. Torrkokning är en vanlig brandorsak. Fett eller oljor börjar brinna när temperaturen blir hög, liksom stearin. Lämna därför inte något kokande på spisen när du går ut från köket.

En timer som bryter strömmen till spis och kaffebyggare kan vara bra att installera. Att dessutom försöka hålla köksfläkten så ren som möjligt är ett bra sätt att minska brandfaran i köket. Fett och sot brinner nämligen väldigt lätt.

BRANDFARLIGA VAROR

Mycket brandfarliga vätskor är bensin, T-sprit, fotogen och tändvätska. Förvara dessa vätskor i lämpliga kärl och på ställen som barn inte kommer åt.

Tänd grillen eller liknande med tändvätska. Använd aldrig bensin eller T-sprit.

Släng aldrig en sprayflaska på öppen eld. Den kan explodera med kraft!

Gasol är en mycket brandfarlig gas och därför är hanteringen av gasol mycket viktig. Stäng av ventilen på gasolflaskan när gasen inte används. Om du har gasol i båten eller husvagnen är det viktigt att kontrollera kopplingar, ventiler och slangar ofta så att de inte är skadade.

ANLAGDA BRÄNDER

Bostadsområden drabbas ofta av anlagda bränder. Det bästa sättet att förhindra detta är att inte förvara brännbart material i trapphus eller på andra lättillgängliga platser. Det är också viktigt att hålla vind, källare och garage låsta och se till att belysningen fungerar. Detta är åtgärder som försvårar för brandanläggaren.

TILL DIN HJÄLP

BRANDVARNARE

Vid brand är det röken som är farligast och som orsakar dödsfall. Skaffa därför en brandvarnare som reagerar på den livsfarliga röken och väcker dig. Kontrollera brandvarnaren regelbundet genom att trycka in testknappen. Du kan läsa mer i SBF:s goda råd-blad "Brandvarnare i bostäder".

HANDBRANDSLÄCKARE

En handbrandsläckare är bra att ha för att så snabbt som möjligt påbörja släckning. Alla i familjen ska känna till hur släckaren fungerar och var den är placerad. Du kan läsa mer i SBF:s goda råd-blad "Välj rätt handbrandsläckare".

UTRYMNINGSPLAN

Gör en utrymningsplan och låt barnen vara med i planeringen. Om möjligt – se till att du har minst två utrymningsvägar för alla i familjen. Se till att man kan ta sig ut om det börjar brinna i lägenheten. Lås därför inte med sjutillhållarlås från insidan! Sätt upp utrymningsplanen där alla ser den och bestäm en samlingsplats utanför huset. Förbättra utrymningsmöjligheterna i småhus genom att till exempel installera en särskild stege för utrymning.

Checklista – Är ditt hem säkert?

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Ta bort brännbart material som ligger i spisens omedelbara närhet. | <input type="checkbox"/> Släck levande ljus när du lämnar rummet. | <input type="checkbox"/> Finns handbrandsläckare i bostaden? |
| <input type="checkbox"/> Dra ur stickkontakten till kaffebryggaren och brödrosten. Installera gärna en timer! | <input type="checkbox"/> Om säkringarna ofta går sönder – kontakta elektriker för felsökning. | <input type="checkbox"/> Dammsug bakom kylskåp och/eller frysbox. |
| <input type="checkbox"/> Se till att glödlamporna har rätt Watt-antal och att inga skarvsladdar kommer i kläm. | <input type="checkbox"/> Dra ur el- och antensladd till TV:n vid åskväder. | <input type="checkbox"/> Se till att ljusstakar står fritt från gardiner och dylikt och att de har obrännbara dekorationer. |
| <input type="checkbox"/> Byt ut trasiga vägguttag/kontakter och skruva åt lösa. | <input type="checkbox"/> Se till att TV:n står fritt och luftigt. | <input type="checkbox"/> Installera jordfelsbrytare. |
| <input type="checkbox"/> Ha inga handdukar eller annat brännbart material liggande på element för torkning. | <input type="checkbox"/> Ta bort duk, stearinljus eller annat på TV:n som kan orsaka brand. | |
| | <input type="checkbox"/> Är köksfläkten rengjord? | |
| | <input type="checkbox"/> Finns brandvarnare och fungerar den? | |

OM DET BRINNER – RING ALLTID 112

Svenska Brandskyddsförbundet är en medlemsorganisation som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Genom information och utbildning hjälper vi människor, företag och organisationer att ta eget ansvar för sitt brandskydd. **Telefon 08-588 474 00. www.svbf.se**